

# さくいん

ア	安全運転のために	4	ケ	警告器ボタン	10
イ	色物部品をご注文のとき	44		計器類	8
	インナーラック	12		警告灯	8
				ケール類のラバーブーツの点検	43
ウ	運行前点検	23	コ	後写鏡(バックミラー)の写影の点検	27
	運行前点検・定期点検	23		コンビニエンスフック	12
エ	エアクリーナーエレメントの清掃、交換	43	サ	サービステータ	47
	エアクリーナーエレメントの点検	34		シートロック	13
	エンジンオイルの点検(6ヵ月点検)	33	シ	シヤシ各部の給油脂状態の点検	36
	エンジンオイルの補給	42		諸元表	46
	エンジンオイルの量の点検(運行前点検)	27		書類入れ	14
	エンジンが始動しないとき	45	ス	スイッチの使いかた	9
	エンジンのかけかた	16		スタータボタン	9
オ	オイル警告灯	8		スタートするとき	18
	オドメータ ⇒ 積算距離計	8		スピードメータ ⇒ 速度計	8
カ	改造	6	セ	積算距離計	8
	各部の名称	2		前照灯上下切換えスイッチ	10
	かじ取りホーク(フロントホーク)の点検	29		前日の異常箇所の点検	23
	簡単な整備	37	ソ	装備の使いかた	11
キ	キックスタータペダル	18		速度計	8
ク	車のお手入れ	44		速度警告灯	8