

タ	タイヤの点検(運行前点検) タイヤの点検(6か月点検) 正しい運転操作 正しい走りかた	25 32 16 20	ヒューズの交換 表示灯 服装 フレーム号機 ブレーキ液の補給 ブレーキシューの点検 ブレーキの点検(運行前点検) ブレーキの点検(6か月点検) ブレーキパッドの点検 ブレーキレバーの遊びの調整 ブレーキロックレバー	41 8 6 44 39 38 24 30 31 37 15
ト	灯火装置の点検(運行前点検) 灯火装置の点検(6か月点検) 灯火装置、方向指示器の作用の点検 灯火装置、方向指示器の点滅具合、汚れ、損傷の点検 止まりかた トランク トランスマッシュションオイルの点検	27 36 36 27 21 14 35		36 36 27 21 14 35
ナ	ナンバープレートの汚れ、損傷の点検	28	ヘッドライト上下切換えスイッチ ヘルメットホルダ	10 13
二	荷物	7		
ネ	燃料計 燃料の補給 燃料の量の点検 燃料漏れの点検	8 26 26 36		10 27 36 8 10
ハ	バッテリ液量の点検 バッテリーミナル部の清掃 バッテリの脱着 反射器の汚れ、損傷の点検 ハンドルロック	33 40 40 28 11		6 27 36 13 8
口				29