

エンジンが始動しないとき

始動しないまままたは動かなくなったりしたときは、次の点を調べてください。

- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
 - 燃料タンクにガソリンはありますか。
 - メインスイッチは“●”(ON)になっていますか。
- OFFの状態になっていたときは、次のことを行ってください。

1. メインスイッチをOFFのままにします。
2. チョークレバーを完全に戻します。
3. スロットルを回し“全開”にします。
4. キックペダルを4～5回踏んでエンジンを回します。
5. メインスイッチを“●”(ON)にし 26 ページの始動要領でエンジンをかけてください。

故障の修理

- お近くのホンダ販売店にお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早くホンダ販売店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。