

Масло в картере редуктора

Рекомендации по выбору масла

Тип	гипоидное масло
вязкость	SAE80
рекомендованное моторное масло	трансмиссионное масло Honda

Замена моторного масла

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 99.

Замену следует производить, когда картер редуктора нагрет до рабочей температуры. Это обеспечит полный и быстрый слив масла.

Помните, что самостоятельное техническое обслуживание возможно только при отсутствии возможности приезда в официальный сервис. Перед проведением работ самостоятельно, предупредите об этом своего дилера.