

ギアチェンジ 前ページの続き

(VFR1200FD)

ニュートラルと AT、MTモードの切換え

■ ニュートラル (N) から AT モードへの切換え

N-D スイッチの D/S 側を押します (①)。
D 表示灯が点灯し、ギアポジション表示灯に“1”が表示され、ギアが1速に入ります。

■ AT、MTモードからニュートラルへの切換え

N-D スイッチの N を押します (②)。

■ AT モード時の D モードと S モードの切換え

N-D スイッチの D/S 側を押します。S 表示灯もしくは D 表示灯が点灯します (③、④)。

■ AT モードと MT モードの切換え

AT/MT スイッチを押します (⑤)。
MT モード選択時は、S 表示灯もしくは D 表示灯は点灯しません (⑥)。

＋、－スイッチによる AT モードと MT モードへの切換え

シフトアップスイッチ(+)を押すと、1速シフトアップして MT モードに切換わります。

シフトダウンスイッチ(－)を押すと、1速シフトダウンして MT モードに切換わります。

