


リアサスペンションの調整


■ スプリング

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。スプリングの強さは、アジャスターノブを右回りに回すと強くなり、左回りに回すと弱くなります。標準は、左回りに止まるまで回した後、右回りに 11 クリック (VFR1200F)/15 クリック (VFR1200FD) 戻した位置です。



■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、アジャスターを H 側 (右回り) に回すと強くなり、S 側 (左回り) に回すと弱くなります。標準は、右回りに止まるまで回した後、左回りに 3/4 回転戻した位置です。



アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。