

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS表示灯が消灯しない) .....	P.60
オーバーヒート(水温警告灯が点灯) .....	P.61
警告灯が点灯/点滅 .....	P.62
油圧警告灯 .....	P.62
PGM-FI警告灯 .....	P.62
ABS(アンチロックブレーキシステム) 警告灯 .....	P.63
走行中にギアポジション表示灯の “ - ”表示が点滅 .....	P.64
電装部品のトラブル .....	P.65
ヒューズ切れ .....	P.65