

Панель приборов (Продолжение)

Изменение режима отображения текущего и среднего расстояния, пройденного на единицу топлива

Нажмите и держите кнопку А для выбора «км/л» (км/л) или «л/100 км» (л/100 км).



Текущее расстояние, пройденное на единицу топлива

Текущее расстояние, пройденное на единицу топлива, – это текущее или мгновенное значение расстояния, пройденного на единицу топлива. Если скорость мотоцикла составляет 5 км/ч и ниже, отображаются символы «--.-».

Среднее расстояние, пройденное на единицу топлива

Величина среднего расстояния, пройденного на единицу топлива, основывается на показаниях счетчик пробега за поездку А и счетчик пробега за поездку В. Отсчет среднего расстояния, пройденного на единицу топлива, ведется с момента последнего обнуления счетчика пробега за поездку. Если отображаются символы «--.-», необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для ремонта мотоцикла. При сбросе на нуль показаний счетчика пробега за поездку также обнуляются показания указателя среднего расстояния, пройденного на единицу топлива. ➡ стр. 25