

Индикаторы

Сигнализатор падения давления масла

Включается при установке ключа зажигания в положение ON. Гаснет при пуске двигателя.


Если сигнализатор включается при работающем двигателе: ➔ [стр. 98](#)



Индикатор стояночного тормоза (только VFR1200FD)

Загорается для информирования о включении стояночного тормоза. ➔ [стр. 38](#)

Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)

Кратковременно включается при повороте ключа в замке зажигания в положение ON при выключателе двигателя, находящемся в положении RUN .

Если сигнализатор включается при работающем двигателе: ➔ [стр. 98](#)

Индикатор антиблокировочной системы (ABS)

Включается при установке ключа зажигания в положение ON. Гаснет, когда скорость мотоцикла достигает приблизительно 10 км/ч.

Если сигнализатор включается при движении: ➔ [стр. 99](#)

Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости

Если сигнализатор включается при движении: ➔ [стр. 97](#)