

Переключатели

(VFR1200F)



Выключатель противобуксочной системы (TCS)

Нажмите и держите, чтобы включить или выключить противобуксочную систему (TCS).

- ▶ При выключении противобуксочной системы загорается сигнализатор отключения противобуксочной системы (TCS).



Кнопка звукового сигнала

↔ Выключатель указателей поворота

- ▶ При нажатии на выключатель указатели поворота выключаются.

Переключатель ближнего и дальнего света фары

- : Дальний свет
- : Ближний свет

Кнопка сигнализации дальним светом фары

Позволяет осуществлять сигнализацию дальним светом фары.

Выключатель двигателя

При обычной эксплуатации должен оставаться в положении RUN .

- ▶ В экстренной ситуации переведите выключатель в положение OFF для остановки двигателя.



Выключатель аварийной сигнализации

Работает, когда ключ в замке зажигания установлен в положение ON. Может быть установлен в выключенное состояние при любом положении ключа в замке зажигания.

- ▶ Аварийная сигнализация продолжает работать и в положениях OFF и LOCK ключа в замке зажигания, если была включена, когда ключ в замке зажигания был установлен в положение ON.



Кнопка стартера

Служит для отключения фары при включении стартера.