



Кнопка звукового сигнала



Выключатель противобуксочной системы (TCS)

Нажмите и держите, чтобы включить или выключить противобуксочную систему (TCS).

При выключении противобуксочной системы загорается сигнализатор отключения противобуксочной системы (TCS).

Переключатель N-D

Для переключения между нейтрально и автоматическим режимом работы коробки передач. ➔ стр. 47



Кнопка стартера

Служит для отключения фары при включении стартера.

Замок зажигания

Включение/выключение электрооборудования мотоцикла, блокировка руля. Ключ может быть извлечен из замка зажигания, только когда замок зажигания находится в положении OFF или LOCK.

Замок руля: ➔ стр. 37

Переключатель автоматического/ручного режимов работы коробки передач (AT/MT)

Для переключения между автоматическим и ручным режимами управления коробкой передач. ➔ стр. 47

Выключатель двигателя

При обычной эксплуатации должен оставаться в положении RUN

В экстренной ситуации переведите выключатель в положение OFF для остановки двигателя.