

Переключение передач

(Продолжение)

Автоматический режим:

В этом режиме передачи переключаются автоматически, в зависимости от условий движения. С помощью кнопок включения более высокой и более низкой передачи можно временно переключиться, соответственно, на более высокую или более низкую передачу. Этими кнопками удобно пользоваться, например, при необходимости перейти на более низкую передачу при приближении к повороту. ➔ стр. 48

В автоматическом режиме вы можете выбрать два режима: D и S.

► При работе противобуксовочной системы коробка не будет переключаться на более низкую передачу.

Режим D: Это стандартный вариант работы автоматического режима коробки передач. Данный режим предпочтителен для обычных поездок и экономии топлива.

Режим S: Данный режим можно использовать в моменты, когда вам нужно больше мощности, например при обгоне, движении в гору, интенсивном разгоне.

Ручной режим: Переключение передач вручную. В данном режиме вы можете выбрать одну из 6 передач.