

Поиск и устранение неисправностей

Двигатель не запускается	
(Индикатор HISS горит непрерывно).....	Стр. 96
Перегрев двигателя (горит сигнализатор	
высокой температуры охлаждающей жидкости).....	Стр. 97
Горят или мигают световые сигнализаторы.....	Стр. 98
Сигнализатор падения давления масла	Стр. 98
Система электронного впрыска (PGM-FI)	
Сигнализатор неисправности (MIL).....	Стр. 98
Сигнализатор антиблокировочной системы.....	Стр. 99
Сигнализатор противобуксовочной	
системы (TCS).....	Стр. 100

Символ « - » в окне номера включенной	
передачи мигает на ходу.....	Стр. 101
Прокол шины.....	Стр. 102
Неисправность электрооборудования.....	Стр. 109
Разряженная аккумуляторная батарея.....	Стр. 109
Перегоревшая лампа	Стр. 109
Перегоревший предохранитель	Стр. 115