


### Изменение режима отображения текущего и среднего расстояния, пройденного на единицу топлива

Нажмите и держите кнопку **FCD** для выбора «км/л» (км/л) или «л/100 км» (л/100 км).



### Текущее расстояние, пройденное на единицу топлива

Текущее расстояние, пройденное на единицу топлива, – это текущее или мгновенное значение расстояния, пройденного на единицу топлива. Если скорость мотоцикла составляет 5 км/ч и ниже, отображаются символы «- - -».

### Среднее расстояние, пройденное на единицу топлива

Среднее расстояние, пройденное на единицу топлива, основано на показаниях счетчика пробега за поездку А и В. Отсчет среднего расстояния, пройденного на единицу топлива, начинается с последнего сброса показаний счетчика пробега за поездку. Если отображаются символы «- - -», необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для ремонта мотоцикла. При сбросе на нуль показаний счетчика пробега за поездку также обновляются показания указателя среднего расстояния, пройденного на единицу топлива. ➔ стр. 23