

Настройка счетчика обратного пробега:

- 1 На дисплее начнет мигать первая цифра.



- 2 Чтобы настроить показатели первой цифры, нажимайте кнопку **[A]** до установки необходимого значения.

► Для быстрой прокрутки цифр нажмите и удерживайте кнопку **[A]**.

- 3 Нажмите кнопку **[B]**. Начнет мигать вторая цифра.



- 4 Повторите этапы **2** и **3** для второй и третьей цифр.

- 5 Нажмите кнопку **[B]**.
Дисплей вернется в режим главного меню. Показатели дальности поездки не будут сброшены, если Вы настроите счетчик

обратного пробега только нажатием кнопки **[B]**, или если Вы установите дальность поездки такую же, как и текущее расстояние.

Если установить счетчик обратного пробега «625 миль» или более в «милях», после переключения единиц измерения расстояния на «км» будет отображаться «---.», поскольку расстояние превышает диапазон отображения.

Нажмите кнопку **[A]** для отображения «000,0», и при необходимости снова установите дальность поездки.

Нажатие кнопки **[B]** при отображении «---.» переведет дисплей в обычный режим и приведет к сохранению данных предыдущей дальности поездки.