



Индикатор отключения антипробуксовочной системы

Загорается при выключении антипробуксовочной системы



Сигнализатор ABS (антиблокировочной системы)

Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ). Гаснет, если Вы набираете скорость приблизительно 10 км/ч.

Если загорается во время движения: ➡ стр. 97



Индикатор включения антипробуксовочной системы

- Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ). Гаснет, если Вы набираете скорость приблизительно 10 км/ч, чтобы обозначить готовность системы к работе.
- Загорается при работе антипробуксовочной системы.

Если загорается во время движения: ➡ стр. 98



Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости

Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ).

Если загорается во время движения:

➡ стр. 95



Индикатор указателя правого поворота

Индикатор системы иммобилайзера (HIS) ➡ стр. 117

- Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ) с выключателем двигателя в положении RUN (⊙). Гаснет, если ключ зажигания имеет правильный код.
- Мигает каждые 2 секунды в течение 24 часов, если зажигание выключено.