

## Регламент технического обслуживания

Параметры	Осмотр перед поездкой ☒ с.52	Показатели одометра*1 ×1000 км					Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		1	12	24	36	48			
Приводная цепь	☐	Каждые 1 000 км: ☐☐							82
Направляющая приводной цепи			☐	☐	☐	☐			84
Тормозная жидкость*3	☐		☐	☐	☐	☐	☐	2 года	78
Износ тормозных колодок	☐		☐	☐	☐	☐	☐		79
Тормозная система		☐	☐	☐	☐	☐	☐		52
Выключатель стоп-сигнала			☐	☐	☐	☐	☐		80
Регулировка светового пучка фар			☐	☐	☐	☐	☐		90
Осветительные приборы/звуковой сигнал	☐								—
Выключатель двигателя	☐								—
Система сцепления			☐	☐	☐	☐	☐		52
Жидкость сцепления*3	☐		☐	☐	☐	☐	☐	2 года	80
Боковой упор	☐		☐	☐	☐	☐	☐		81
Подвеска	🔧		☐	☐	☐	☐	☐		87
Болты, гайки, прочий крепеж	🔧		☐	☐	☐	☐	☐		—
Колеса/шины	🔧	☐		☐	☐	☐	☐		60
Подшипники рулевой колонки	🔧		☐	☐	☐	☐	☐		—

### Примечания:

\*1 : При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте работы через указанные промежутки времени.

\*2 : Выполняйте обслуживание чаще, если мотоцикл эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.

\*3 : Замена должна производиться квалифицированным механиком.