

Регулировка передней подвески

Регулировка преднатяга

Вы можете отрегулировать преднатяг с помощью регулятора для различной нагрузки и условий движения. Поворачивайте регулятор при помощи штифтового гаечного ключа из комплекта инструментов. ► стр.63 Для увеличения преднатяга пружины поверните регулятор по часовой стрелке (жесткая подвеска), или против часовой стрелки, чтобы уменьшить преднатяг пружины (мягкая подвеска). Стандартным положением является установка 4-го от верха нарезка на одной плоскости с верхней частью болта передней вилки.

