

Алфавитный указатель ► от О до С

О

Одометр.....	22, 117
Окружающая среда	126
Остановка двигателя.....	117
Охлаждающая жидкость.....	58, 76
Температура охлаждающей жидкости ..	26

П

Перевозка грузов	17
Перевозка мотоцикла.....	125
Перегрев.....	95
Переключатели	36
Переключатель режимов фар	36
Переключатель указателей поворота.....	36
Переключение передач	42
Поиск и устранение неисправностей.....	93
Правила безопасности	11
Предохранители	55, 113
Предупреждающие таблички.....	6
Приводная цепь	82

Р

Расположение узлов и механизмов	18
Регулировка высоты переднего седла	91
Регулировка рычага переднего тормоза ..	86
Регулировка светового пучка фар	90
Рекомендации	
Масло	56
Охлаждающая жидкость.....	58
Топливо	43
Ремонтный комплект для шины.....	100

С

Сигнал фарами	36
Сигнализаторы и индикаторы.....	34
Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI).....	34, 96
Сигнализатор низкого давления моторного масла	34, 96
Сигнализатор низкого уровня топлива..	34
Система отключения зажигания	
Боковой упор	81
Датчик наклона.....	118