

Strumentazione *(Segue)*

Se il commutatore di accensione viene disinserito, il pulsante non viene premuto per circa 30 secondi o quando si cambia il livello del riscaldatore delle manopole del manubrio, il sistema di controllo viene automaticamente commutato dalla modalità di impostazione alla modalità di visualizzazione ordinaria.

Se il pulsante non viene premuto per circa 30 secondi, o se viene modificato il livello del riscaldatore delle manopole del manubrio, i parametri ancora in fase di configurazione saranno annullati e solo i parametri per cui la fase di configurazione è già stata completata saranno applicati. Solo se il commutatore di accensione è disinserito saranno applicati sia i parametri in fase di configurazione, sia quelli per cui è stata completa la configurazione.

1 Impostazione dell'orologio:

- 1 Portare il commutatore di accensione in posizione I (On).
- 2 Mantenere premuto il pulsante A e il pulsante B. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
- 3 Premere il pulsante A fino a visualizzare l'ora desiderata.

- Mantenere premuto il pulsante A per l'avanzamento veloce delle ore.



- 4 Premere il pulsante B. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.



- 5 Premere il pulsante A fino a visualizzare il minuto desiderato.

- Mantenere premuto il pulsante A per l'avanzamento veloce dei minuti.



- 6 Premere il pulsante B. Una volta completata l'impostazione del formato dell'ora, il display passa alla modalità di regolazione della retroilluminazione.