

### **Commutatore di accensione**

Fornisce/toglie alimentazione all'impianto elettrico, blocca lo sterzo.

► La chiave può essere rimossa quando si trova in posizione

 (Off) o  (Lock).

### **Interruttore di arresto del motore**

Normalmente, l'interruttore deve essere impostato in posizione  (Run).

► In caso di emergenza, portarlo in posizione  (Off) (il motorino di avviamento verrà disabilitato) per spegnere il motore.

### **Interruttore luci di emergenza**

Azionabile con il commutatore di accensione su ON. Può essere portato su OFF indipendentemente dalla posizione del commutatore di accensione.

► Con l'interruttore luci di emergenza inserito, i lampeggi continuano anche se il commutatore di accensione è in posizione  (Off) o  (Lock).

### **Pulsante di avviamento**

Il faro anteriore si spegne quando viene azionato il motorino di avviamento.

### **Pulsante del clacson**

 (On)

Fornisce alimentazione all'impianto elettrico per l'avviamento/guida.

 (Off)

Spegne il motore.

 (Lock)

Blocca lo sterzo.

