



- ➔ Premere l'interruttore del riscaldatore delle manopole del manubrio.
- ⇨ Tenere premuto l'interruttore del riscaldatore delle manopole del manubrio.

Mantiene il livello selezionato quando il commutatore di accensione è in posizione **○** (Off).

- ▶ Il livello di temperatura delle manopole non viene modificato qualora il commutatore di accensione venga portato in posizione **○** (Off) entro 5 secondi dalla modifica del livello di temperatura.