



- 8. Versione II ED** Rimuovere il bullone di fissaggio inferiore del radiatore, quindi orientare il radiatore leggermente sul lato anteriore.
- 9. Versione II ED** Allentare il filtro olio con una chiave per filtri dal lato sinistro. Rimuovere il filtro dell'olio con una chiave per filtri e lasciare scaricare l'olio residuo.

Controllare che la precedente guarnizione non sia attaccata al motore.

- Smaltire l'olio e il filtro in un centro di riciclaggio autorizzato.

