

6. Rimuovere il bullone del perno della ruota anteriore.
7. Allentare il bullone di serraggio dell'asse destro.
8. Sostenere saldamente la motocicletta e sollevare la ruota anteriore da terra con un supporto per la manutenzione o un ponte.



9. Allentare il bullone posto sul lato sinistro dell'asse anteriore.
10. Sul lato sinistro, estrarre l'albero dell'asse della ruota anteriore e rimuovere i collari laterali e la ruota.

