

<b>Manutenzione</b>	
Importanza.....	50
Programma.....	51
Sicurezza .....	50
<b>Memorizzazione in corso.....</b>	130
<b>Modifiche.....</b>	16
<b>Motore</b>	
Interruttore di spegnimento.....	37, 124
Arresto .....	124
Avviamento.....	42
Filtro olio.....	77
Non si avvia .....	101
Numero .....	133
Olio .....	58, 75
Surriscaldamento .....	102
<b>Motore ingolfato .....</b>	42
<b>N</b>	
<b>Numeri di serie.....</b>	133
<b>Numero di telaio.....</b>	133
<b>O</b>	
<b>Olio</b>	
Motore .....	58, 75
<b>Orientamento dei fari.....</b>	92
<b>Orologio .....</b>	21, 28, 30
<b>P</b>	
<b>Parcheggio.....</b>	14
<b>Pattino catena di trasmissione .....</b>	89
<b>PGM-FI (iniezione del carburante programmata) spia guasti (mil).....</b>	34, 103
<b>Pneumatici</b>	
Foratura .....	107
Pressione dell'aria.....	61
Sostituzione .....	61, 107
<b>Portacasco .....</b>	46
<b>Precauzioni relative alla sicurezza .....</b>	11
<b>Precauzioni relative alla guida.....</b>	12
<b>Prendersi cura della propria motocicletta ....</b>	126
<b>Presenza di corrente accessori.....</b>	45
<b>Pulsante del clacson.....</b>	37
<b>Pulsante di avviamento.....</b>	37
<b>R</b>	
<b>Refrigerante .....</b>	80
<b>Regolazione dell'altezza della sella anteriore .....</b>	98