

Minyak Enjin ► Menukar Minyak Enjin, Membersihkan Skrin Penapis

- 11.** Pasangkan pelapik meterai baru pada bolt pengaliran. Ketatkan bolt pengaliran.

Tork: 24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)

- 12.** Isikan kotak engkol dengan minyak yang disyorkan (► MS. 76, ► MS. 145) dan pasang penutup minyak pelincir/pengukur.

Minyak yang diperlukan**Apabila menukar minyak & membersihkan skrin penapis:**

0.9 L (1.0 US qt, 0.8 Imp qt)

Apabila menukar minyak enjin:

0.8 L (0.8 US qt, 0.7 Imp qt)

- 13.** Periksa paras minyak. ► MS. 89
- 14.** Periksa tiada kebocoran minyak.