



Roda dianteira

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

NOTA

- É necessário o uso de um torquímetro para este procedimento.
- **XRE300A:** Ao remover e instalar a roda, tome cuidado para não danificar o sensor de velocidade e o anel pulsador.

Remoção

1. Levante a roda do chão colocando um suporte sob o motor.

NOTA

Se não tiver um suporte ou macaco apropriado, procure uma concessionária Honda.

2. Solte as porcas do suporte do eixo (1).
3. Remova o eixo (2), a roda e a bucha lateral. Em seguida, remova o sensor do cubo da roda (3).

⚠ CUIDADO

Evite o contato do disco e pastilhas com graxa, óleo ou sujeira, para evitar problemas de desempenho e desgaste prematuro.

NOTA

Não acione a alavanca e o pedal do freio (**XRE300A**) ou a alavanca do freio (**XRE300**), após remover a roda, para evitar vazamento de fluido. Se isso acontecer, procure uma concessionária Honda para efetuar a manutenção do sistema.