



Instrumentos e indicadores

Localizam-se no painel de instrumentos.

1. Tacômetro: indica as rotações do motor em rpm. (Consulte *Painel Digital* na página 4-2).
2. Faixa vermelha do tacômetro.

ATENÇÃO

O motor pode ser danificado se o tacômetro entrar na faixa vermelha, mesmo após o amaciamento.

3. Relógio: indica as horas e minutos (pág. 4-3).

4. Medidor de combustível: indica a quantidade aproximada de combustível no tanque (pág. 4-2).
5. Hodômetro: registra o total de quilômetros percorridos pela motocicleta (pág. 4-3).
Hodômetros parciais A e B: registram a quilometragem percorrida por percurso (pág. 4-3).
6. Velocímetro: indica a velocidade da motocicleta em km/h. (Consulte *Painel Digital* na página 4-2).

NOTA

Caso o velocímetro seja substituído, anote a quilometragem do hodômetro no quadro presente no *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-3) para controle de manutenção.

7. Indicador do ponto morto (verde): acende-se quando a transmissão está em ponto morto.

8. Indicador do sistema PGM-FI (âmbar): acende-se por cerca de 2 segundos após o interruptor de ignição ser ligado, apagando-se em seguida. Procure uma concessionária Honda caso o indicador:
 - não se acenda após o interruptor de ignição ser ligado;
 - permaneça aceso após o interruptor de ignição ser ligado (mais de 2 segundos);
 - fique piscando.

ATENÇÃO

Se alguma dessas situações ocorrer durante a pilotagem, pare imediatamente em local seguro e providencie o transporte da motocicleta até a concessionária Honda mais próxima.