

正しい運転操作

走りかた

- 走行前に、キックスターペダル、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのびします。

アドバイス

- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにHonda販売店で調べましょう。

知識

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

《Ape(50)》

| | 速度範囲 |
|-----|--------------|
| 1 速 | 0 ~ 20 km/h |
| 2 速 | 10 ~ 30 km/h |
| 3 速 | 15 ~ 40 km/h |
| 4 速 | 20 ~ 50 km/h |
| 5 速 | 25 km/h 以上 |

《Ape(100)》

| | 速度範囲 |
|-----|--------------|
| 1 速 | 0 ~ 20 km/h |
| 2 速 | 10 ~ 35 km/h |
| 3 速 | 15 ~ 50 km/h |
| 4 速 | 20 ~ 70 km/h |
| 5 速 | 25 km/h 以上 |

《慣らし運転》

適切な慣らし運転を行うと、その後のお車の性能を良い状態に保つことができます。
この車は乗り始めてから500 kmを走行するまでは急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。