

簡単なメンテナンス

エアクリーナー

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカスタイプのエアクリーナーエレメントが装備されており、点検・清掃は不要です。
10,000 km ごとに交換してください。

《エアクリーナーエレメントの取付け、取外し》

取外し

1. 左サイドカバーを取外します。
(サイドカバーの取外しは、23 ページ参照)
2. エアクリーナーケースバンドのツマミを持ち、下側へ引っ張りながらフックを外し、エアクリーナーケースカバーを取外します。

