


3. Premere il tasto UP o DOWN per impostare i minuti.  
Tenendo premuto il tasto UP o DOWN si cambiano le cifre continuamente.



○



4. Premere il tasto ADJUST. L'indicazione delle ore sul display inizia a lampeggiare. La pressione del tasto ADJUST commuta il display dalle ore ai minuti e viceversa.



5. Premere il tasto UP o DOWN per impostare le ore.



○



6. Premere il tasto RESET-TIME. L'orologio inizia a funzionare nel momento in cui il tasto viene premuto.



41


3. Premere il tasto UP o DOWN per impostare i minuti.  
Tenendo premuto il tasto UP o DOWN si cambiano le cifre continuamente.



○



4. Premere il tasto ADJUST. L'indicazione delle ore sul display inizia a lampeggiare. La pressione del tasto ADJUST commuta il display dalle ore ai minuti e viceversa.



5. Premere il tasto UP o DOWN per impostare le ore.



○



6. Premere il tasto RESET-TIME. L'orologio inizia a funzionare nel momento in cui il tasto viene premuto.



41