

Impostazione iniziale

	Livello P	Livello T	Livello EB
SPORT	Livello 3 	Livello 1 	Livello 1 
STANDARD	Livello 2 	Livello 2 	Livello 2 
RAIN	Livello 1 	Livello 3 	Livello 2 
USER	Livello 1* 	Livello 1* ^{1, 2} 	Livello 1* 

Note:

*1: Il livello può essere modificato.

*2 : Se viene selezionato Off, il valore passa al livello 1 al successivo inserimento dell'accensione.