Takometre S.29

DİKKAT

Takometre kırmızı bölgedeyken motosikleti çalıştırmayınız. Aşırı motor devri motorun ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.

Takometre kırmızı bölgesi
(aşırı motor devir aralığı)

S göstergesi
AT MODUNDA S modu seçildiğinde görünür. S.58



Saat
Saati ayarlamak için: S.35

Toplam/Yakıt sarfiyatı ekranı S.24

Kilometre saati

D göstergesi
AT MODUNDA D modu seçildiğinde görünür. S.58

Vites konum göstergesi S.34

Yakıt göstergesi

Sadece 1. segment yanıp sönmeye başladığında kalan yakıt: ortalama 3,2 L (0,85 US gal, 0,70 Imp gal)
Yedek sıfırlanabilir mesafe ölçer ekranı ve yedek yakıt tüketim ekranı aynı anda görünür.
Yakıt göstergesi lambaları yanıp sönmeyi tekrarlarsa veya sönerse: S.123