

CHARGEMENT ET ACCESSOIRES

ATTENTION

*** Pour prévenir tout risque d'accident, procéder avec beaucoup de précaution en cas de conduite avec un chargement ou des accessoires. La présence d'un chargement ou d'accessoires peut réduire considérablement la stabilité de la machine et ses performances à grande vitesse. Ne pas perdre de vue que ces performances peuvent être réduites par l'installation d'accessoires d'une marque autre que Honda, par une fixation incorrecte du chargement, par les conditions de route et les conditions climatiques. Suivre ces règles générales pour décider de la manière d'équiper la moto ou de fixer son chargement.**

Chargement

Le poids cumulé du pilote, du passager, du chargement et des accessoires ajoutés ne doit pas dépasser le poids total autorisé:

180 kg

Le poids du chargement seul ne doit pas dépasser:

12 kg

1. Maintenir le poids du chargement et des accessoires bas et près du centre de la moto. Répartir le poids uniformément des deux côtés pour minimiser le déséquilibre. Plus le poids se trouve loin du centre de gravité de la moto, moins bonne est la tenue de route.
2. Régler la pression des pneus (page 24) et la suspension arrière (page 11) en fonction de la charge et des conditions de pilotage.