

4. Reinstale o parafuso de dreno, verificando antes o estado dos filetes da rosca.

5. Instale o elemento do filtro de óleo e aperte a tampa do filtro (6), certificando-se que o Anel de vedação está em boas condições.

6. Coloque 2,3 litros de óleo aproximadamente e de grau recomendado. Dê partida ao motor e faça-o funcionar por algum tempo; pare-o então e verifique novamente o nível de óleo. Adicione óleo se necessário.

**CUIDADO:** Troque o óleo mais freqüentemente do que o recomendado na pag. 55, dependendo da severidade das condições de poeira na zona de utilização.