

6. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale des accessoires Honda, à savoir:
Poches de carénage: 2 kg (5 lbs) de chaque côté
7. Le carénage, Honda sont conçues uniquement pour les CBX chassis N°-SC06 type seulement; ces équipements ne conviennent donc pas aux autres motocyclettes, quelles qu'elles soient.
8. Ne placez pas d'objets entre le carénage et la machine, car ils gêneraient la conduite et feraient perdre l'équilibre.
9. Ne pas piloter la CBX sans le carénage. La stabilité en serait affectée.

-
6. Die maximale Tragfähigkeit von Honda-Zubehörteilen nicht überschreiten.
Verkleidungstaschen: 2 kg pro Seite
 7. Honda-Verkleidung, sind nur für die CBX chassisnummer-SC06 modell vorgesehen. Diese nicht an irgendeinem anderen Motorrad befestigen.
 8. Keine Gegenstände zwischen Verkleidung und Motorrad verstauen, weil sie das Lenken behindern und dadurch die Herrschaft über das Motorrad verloren gehen kann.
 9. Die CBX nicht mit abgenommener Verkleidung fahren, da sonst die Stabilität nachteilig beeinflusst wird.