

Remise en place

Procéder de manière inverse de celle du démontage. Appliquer une couche de graisse à usages multiples au lithium à additif de molybdène bisulphure sur les cannelures du moyeu arrière, les cannelures d'engrenage du pont arrière et du flasque de la roue arrière démontée. S'assurer que les cannelures du moyeu s'introduisent dans le carter du pont arrière et que les clavettes du pont arrière s'adaptent aux dents du pignon d'attaque.

Einbauen

Das Ausbaurverfahren in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Ein Mehrzweckfett auf Lithiumbasis mit Molybdändisulfidzusatz auf die Hinterradnabenverzahnung, Endantriebsradverzahnung und Flanschstifte auftragen, wenn das Hinterrad ausgebaut worden ist. Sicherstellen, daß die Verzahnung an der Radnabe in das Endantriebsgehäuse und die Verzahnung am Endantriebsgehäuse in das Antriebswellenende paßt.