


正しい運転操作

- エンジンが暖まっているとき
 - 1. エンジンストップスイッチが“”(RUN) になっていることを確認します。
 - 2. 燃料コックレバーが“ON”になっていることを確認します。
 - 3. メインスイッチを“ON”にします。
 - 4. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
 - 5. スロットルグリップを完全に閉じ、キックペダルを最上段よりストッパーに当たるまで力強くキックします。
 - 6. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。
-
- エンジンがかからないときは、87 ページ記載の要領で確認してください。