

## I Takma

1. Yakıt deposu kapağı grubunu, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.  
► Yuvaranın doğru konumda tırnağa yerleşmesine dikkat ediniz.
2. B civatalarını takınız ve iyice sıkınız.

**Tork:** 4.2 N·m (0.4 kgf·m, 3.1 lbf·ft)

3. Civata A'yı takınız ve iyice sıkınız.

**Tork:** 10 N·m (1.0 kgf·m, 7 lbf·ft)

4. Sağ ve sol iç kapakları takınız.
5. Ön ve arka seleyi takınız. ➡ S. 72