

ドライブチェーンの給油

- 車体を前後に少しづつ動かしてはスタンドを立て、チェーンやプロケットに付着した泥、汚れをブラシなどで落します。汚れを落した後、給油を行います。オイルがチェーン各部によくゆきわたるようにチェーンローラの両側に給油してください。

〈指定オイル〉

“ホンダ純正チェーンオイル”またはギヤオイル (#80～#90)



注意

- チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り、汚しますのでオイルをつけ過ぎないように注意してください。
- このチェーンは、ゴムのシールを使用しているのでスチーム洗浄は行わないでください。またホンダ純正チェーンオイル以外の溶剤入り潤滑油(チェーンスプレー等)は、チェーンの寿命を縮めるものがあるので使用しないでください。