

■正しい運転操作

●エンジンのかけかた

1. エンジンキルスイッチが“RUN”になっていることを確認します。
2. フューエルコックレバーが“ON”になっていることを確認します。
3. メインスイッチを“ON”にします。
4. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラルランプで確認してください)
5. チョークレバーをいっばいに引きまます(ONの状態) エンジンが暖まっつているときは、チョークレバーを使用する必要はありません。

