

《書類入れの開閉》

開じかた

1. 左サイドカバーを外します。
(26ページ参照)
2. ツマミを手で持ちながらリッドを後へずらし、
前側のツメを外します。
3. リッドの前部を手前に引きます。
4. 後側のツメを外します。

閉じかた

- 閉じかたは開じかたの逆の手順で行います。

