

■ Sökme

1. **CRF1100A/D**
Arka selenin alt tarafında yer alan altigen anahtarı kullanarak cıvataları A ve rondelaları sökünüz. ➔ S. 255
2. **CRF1100A2/A4/D2/D4**
Arka selenin alt tarafında yer alan altigen anahtarı kullanarak cıvataı B ve rondelaları sökünüz. ➔ S. 255
3. Burcu sökünüz.
4. Grometi tırnaktan kurtararak kaydırma plakasını çıkarınız.

■ Takma

1. Kaydırma plakasını sökme sırasının tersini izleyerek takınız.
2. Burcu takınız.
3. Rondelaları cıvataların (A) üzerine takınız.
4. Cıvataları A sıkınız.

Tork: 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft).

5. **CRF1100A2/A4/D2/D4**
Cıvataı (B) sıkınız.

Tork: 12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft).