

13. Ön tekerleği yeniden yerden kaldırınız ve freni bırakmanızın ardından tekerleğin serbest şekilde dönüp dönmediğini kontrol ediniz.
14. Ön aks somunu kapağını takınız.
15. Koruyucu bandı veya bezi çıkarınız.

Takma işleminde tork anahtarı kullanılmadıysa düzgün takılıp takılmadıklarını doğrulamak için en kısa zamanda servisiniz ile görüşünüz. Yanlış takma fren kapasitesinin düşmesine yol açabilir.

### Arka Tekerlek

#### Sökme

1. Motosikletinizi emniyetli şekilde destekleyiniz ve bir sehpa veya ceraskal kullanarak arka tekerleği yerden kaldırınız.
2. **CRF1100D/D2/D4**  
Park frenini çözünüz. ► S. 129

3. **CRF1100A/A2/A4**  
Arka tekerleğin, jant telinin ve fren kaliperinin her iki yanını koruyucu bant veya bir bez ile örtünüz.
- CRF1100D/D2/D4**  
Arka tekerleğin, jant telinin ve fren kaliperinin her iki yanını koruyucu bant veya bir bez ile örtünüz.

