

7. Arka aks milini, rondelaları, fren kaliperi braketini, arka tekerleği ve yan burçları sökünüz.

- Fren hortumlarına asılı kalmaması için fren kaliperini destekleyiniz. Fren hortumunu bükmeyiniz.
- Diske ya da balata yüzeyine gres, yağ ya da kir bulaşmasını engelleyiniz.
- Tekerleği söktükten sonra fren pedalına basmayınız.
- **NC750SD**
Tekerlekler sökülmüşken park freni kolunu çekmeyiniz.

Takma

1. Arka tekerleği toplamak için, sökme işleminin tersini yapınız.
 - Takma işlemi sırasında fren kaliperinin tekerleği çizmemesine dikkat ediniz.

UYARI

Fren kaliperini yerine takarken, çizilmesini önlemek için fren diskini balataların arasına dikkatlice yerleştiriniz.

2. Fren kaliperi braketinin üzerindeki yuvanın salıncak kolundaki çıkıntıya oturduğundan emin olunuz.

