

オイル量の点検

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. ボルト A、B を外し、左サイドリアカバーを取り外す。
3. エンジンが冷えている場合は、3～5分ほどアイドリングさせる。
4. メインスイッチを OFF にしてエンジンを止め、2～3分間待つ。
5. オイルチェックボルトを外す。
6. オイルがボルト穴の下端まであることを油面の位置で確認する。
7. オイルチェックボルトを確実に取り付ける。
8. 左サイドリアカバーを取り付ける。

