

Pemeriksaan Bendalir Brek

1. Letakkan skuter anda di posisi tegak, dan pada permukaan yang kukuh dan rata.
2. Periksa dan pastikan bahawa takungan bendalir brek adalah mendatar dan paras cecair ialah:
Brek hadapan di atas tanda paras LWR.
Brek gabungan di antara tanda paras LOWER dan UPPER.

Jika paras bendalir brek dalam takungan berada di bawah tanda paras LWR atau tanda paras LOWER, atau kelegaan tuil brek menjadi berlebihan, periksa kehausan brek. Jika pad brek masih tidak haus, skuter mungkin mengalami masalah kebocoran. Hantarkan skuter anda untuk diperiksa oleh wakil pengedar yang sah.

