


## Compartimento para Documentos

O compartimento para documentos (1) está localizado no compartimento central (2) (pág. 31).

O manual do proprietário e outros documentos devem ser guardados neste compartimento.

Quando lavar a motocicleta, tenha cuidado para que a água não atinja este local.



- (1) Compartimento para documentos
- (2) Compartimento central

## Escudo Frontal


O escudo frontal deve ser removido para efetuar a manutenção na bateria e fusível.

### Remoção

1. Remova os parafusos (1).
2. Remova o escudo frontal (2) e, em seguida, solte os conectores (3).

### Instalação

A instalação é o procedimento inverso da remoção.



- (1) Parafusos
- (2) Escudo frontal
- (3) Conectores