


FUEL AND OIL

Fuel Tank

The fuel tank holds 12.5 liters (3.3 U.S. gal., 2.7 Imp. gal.) including the 3.0 liters (0.79 U.S. gal., 0.66 Imp. gal.) in the reserve supply. When refueling, open the fuel cap latch (1) with the ignition key and turn the fuel cap (2) counterclockwise. Use low-lead gasoline with an Octane number of 91 or higher. If this is not available, leaded regular gasoline can be used.

WARNING:

- * Do not overfill the tank (there should be no fuel in the filler neck). After refueling, make sure the fuel cap is closed securely.
- * Gasoline is extremely flammable and is even explosive under certain conditions. Whenever the fuel cap is open, be sure the engine is stopped and that there are no lighted cigarettes or flames nearby.



F443037

COMBUSTIBLE Y ACEITE

Depósito de combustible

La capacidad del depósito de combustible es de 12,5 litros, incluyendo 3,0 litros en la reserva. Al repostar, abrir el pestillo de la tapa del combustible (1) con la llave de arranque y girar la tapa del combustible (2) hacia la izquierda. Utilice gasolina de poco tenor de plomo con el índice octánico de 91 o superior. Si esta gasolina no está disponible, se puede utilizar gasolina empomada corriente.

ADVERTENCIA:

- * No llene excesivamente el depósito (no debe haber combustible en el cuello del llenador). Despues de llenar, asegúrese de que la tapa del llenador esté bien cerrada.
- * La gasolina es extremadamente inflamable y hasta explosiva bajo ciertas condiciones. Cuando la tapa del depósito esté abierta, asegúrese de que el motor esté apagado y de que no haya cigarrillos encendidos o fuego cerca.