

Moteur noyé

Si le moteur ne se met pas en marche après plusieurs essais, il se peut qu'il soit noyé. Dans ce cas, ramener l'interrupteur d'allumage à la position OFF (arrêt) et enfoncer le bouton de starter à la position toute ouverte.

Ouvrir à fond le papillon et lancer plusieurs fois le moteur à l'aide du kick de démarrage. Allumer (ON) l'interrupteur d'allumage et mettre le moteur en marche.

Überfluteter Motor

Springt der Motor nach mehrmaligem Anlassen nicht an, kann er mit überschüssigem Benzin überflutet sein. Um einen überfluteten Motor abzulassen, das Zündschloß auf OFF (Aus) drehen und den Starterklappenknopf auf die ganz geöffnete Stellung niederdrücken.

Den Gasdrehgriff ganz aufdrehen und den Motor mit dem Kickstarter mehrmals durchdrehen. Das Zündschloß auf ON (Ein) drehen und den Motor anlassen.